


ŠTÍTKY S TECHNICKÝMI ÚDAJI





Štítek s označením: číslo povolení při puštění k provozu, typ a číslo podvozku, typ motoru, referenční číslo pro náhradní díly.

Model (110 F) a číslo podvozku.

(U vozů s řízením vpravo jsou štítek s označením a číslo podvozku vlevo).



Model 500 Limusina s otvírací střechou.



Model (110 F.000) a číslo motoru.

A - Skříňka s pojistkami elektrického vedení, pod přední kapotou vedle nádržky na benzin (chráněné elektrické okruhy viz 36).

KLÍČE K VOZU

S každým vozem jsou dodávány dvě sady klíčů: klíč k zámku dveří a klíč ke spínací skřínce. Na jedné straně klíče je vyraženo číslo, které je třeba uvést při objednávání náhradního klíče.